

RGB Sound Disco Bar

© Copyright by 3bird Projects 2023, <http://edukacja.3bird.pl>

Ogólne

- **Stan baterii** - krótkie naciśnięcie **POWER** (4 kreski = 100%)
- **Włączenie** - długie naciśnięcie **POWER**
- **8 trybów świecenia** - krótkie naciśnięcie przycisku **MODE/SPEED** (najpierw pojawi się **biały** kolor sygnalizujący przejście do zmiany trybu)
- **5 poziomów szybkości** - długie naciśnięcie przycisku **MODE/SPEED** (najpierw pojawi się **czerwony** kolor sygnalizujący przejście do zmiany trybu)
- **16 kolorów** - krótkie naciśnięcie **COLOR/BRIGHT** (najpierw pojawi się **biały** kolor sygnalizujący przejście do zmiany trybu)
- **4 poziomy jasności** - długie naciśnięcie przycisku **COLOR/BRIGHT** (najpierw pojawi się **zielony** kolor sygnalizujący przejście do zmiany trybu)
- **Poziom szumu tła** - ustalenie przez długie naciśnięcie **MODE/SPEED + COLOR/BRIGHT** (najpierw pojawi się **niebieski** kolor sygnalizujący przejście do zmiany trybu)

Info: Podczas dłuższej ciszy, następuje automatyczne wyłączenie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2023.