

Zegarki Certina

© Copyright by 3bird Projects 2023, <http://edukacja.3bird.pl>

Problemy i tipsy

Wskazówki sekundników (Flyback / DS Podium) nie resetują się do pozycji 0.

Rozwiązanie: Należy wyciągnąć koronkę do pozycji II (pierwszy próg) i za pomocą przycisków ustawić każdą wskazówkę na pozycji 0. Aby ustawić następną wskazówkę, należy raz wcisnąć górny przycisk i kontynuować dolnym (można go przytrzymać, aby przyspieszyć).

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2023.