


# Czyszczenie coolera w laptopie Acer Aspire 5100





**Krok 1: Zdejmujemy plastikową obudowę.**



**Krok 2: Odkręcamy śrubki i odpinamy zasilanie *coolera*.**

# Wyczyścić *cooler* możemy na kilka sposobów.

## Używając:

- sprężonego powietrza,
- odkurzacza,
- szmatki/ściereczki,
- pędzelka.



Do czyszczenia części elektronicznych, możemy użyć benzyny ekstrakcyjnej. Na środku *coolera* znajduje się plastikowa zatyczka, a po jej wyjęciu, często druga metalowa zatyczka. Aby całkowicie zdemontować *cooler* – należy je zdjąć obie. Po wyczyszczeniu, można delikatnie naoliwić ruchome części.