

Ładowarka GP ReCyko Pro

© Copyright by 3bird Projects 2023, <http://edukacja.3bird.pl>

Ładowanie

Zestaw obsługuje tylko akumulatory NiMH w rozmiarze AA i AAA.

1. Naciśnij przycisk wyboru gniazda (,,,,), do którego chcesz zastosować funkcję (do wyboru: A / B / All).
2. Naciśnij przycisk wyboru akumulatora w danym gnieździe (ikona akumulatora: ☰).
3. Wybierz odpowiednią funkcję (ikona funkcji: ☰). **Ważne:** można wybrać dla każdego akumulatora oddzielną funkcję. Aby edytować funkcję już w czasie jej działania, należy przytrzymać przycisk funkcji przez 2 sekundy.
4. Zatwierdź funkcję ✓.

Funkcje:

- **Szybkie ładowanie** (ikona błyskawicy ⚡) - domyślny tryb, który włącza się po 5 sekundach po włożeniu ładowarki do stacji dokującej (ładowanie do 3 godzin).
- **Eco** - wydłuża żywotność akumulatorów (ładowanie do 4 godzin).
- **Sprawdzanie pojemności** (🔄) - stosowany do wyczerpanych akumulatorów; rozładowuje akumulator, a następnie go ładuje (czas do 20 godzin).
- **Kondycjonowanie** (ikona serca ❤️) - przywraca sprawność akumulatorom o obniżonej pojemności, nadmiernie rozładowanych, długo leżakowanych; jeśli nie pomoże, należy użyć funkcji *Regeneracja*.
- **Odświeżanie (recykling)** (♻️) - rozładowuje akumulator, sprawdza jego pojemność i ponownie ładuje (do 20 godzin).
- **Regeneracja** (ikona zegara ⌚) - przywraca pojemność i regeneruje wyczerpane akumulatory (czas trwania nawet do 4 dni); kilkakrotnie będzie je rozładowywał i ładował; stosować tylko, gdy kondycjonowanie nie pomogło.

Uwaga: Ładowanie można wstrzymać za pomocą przycisku PAUSE na przykład w celu wyjęcia ładowarki i wymiany pojedynczego akumulatora, a następnie wznowić ładowanie (należy tego dokonać w ciągu 2 minut).

Aby wyłączyć stację dokującą, należy wyjąć z niej ładowarki. Pozostawienie nawet pustych ładowarek utrzymuje stację dokującą w stanie aktywności.

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2023.