

Sony MiniDisc Recorder MZ-RH1

© Copyright by 3bird Projects 2023, <http://edukacja.3bird.pl>

Ustawienia nagrywania

1. Przewodowy pilot służy tylko do ustawień odtwarzania (więc trochę bez sensu i ja się go pozbyłem jako bezużytecznego gadżetu). Parametry nagrywania można ustawić tylko w samym recorderze.
2. Przed wyjściem w teren, należy włożyć baterię do mikrofonu i przetestować nagrywanie.

Ustawienia → **DISPLAY/MENU** (przytrzymać 2 sekundy):

1. **REC Settings** - przesuwanie opcji za pomocą srebrnej wajchy po prawej stronie (odchylenie w górę / dół, zatwierdzanie poprzez naciśnięcie.):

- **REC Mode: PCM** (inne: Hi-SP, Hi-LP, SP, LP);
- **REC Level: Auto AGC** (automatyczny poziom: "Standard" dla rozmów, "For Music" dla głośnych dźwięków), **Manual** (można regulować ręcznie podczas nagrywania za pomocą srebrnej wajchy: przy poziomie wzmocnienia **15** nie słycać szumów, dobre do nagrywania głosów (kąąt zbierania **90°**), ale na nagrywanie odgłosów natury chyba za cicho (tu konieczne jest wzmocnienie **20** i kąąt zbierania **120°**); zawsze należy skontrolować to za pomocą słuchawek i pamiętać, że wprzyciski **+** i **-** kontrolują poziom odsłuchu, a nie nagrywania;
- **MIC Sens: Sens High** (to wybrać!), **Sens Low** (koncerty);
- **Time Mark:** wybrać *Off*; przycisk „T Mark” dzieli trwające nagrywanie na dwie części;
- **Group REC:** wybrać *Off*;
- **SYNC Rec:** wybrać *Off* (inaczej będzie zatrzymywać się po wykryciu ciszy).

2. **Option** -

- **AVLS:** ograniczenie poziomu głośności odtwarzania;
- **FW Version:** wersja oprogramowania;
- **Clock Set;**
- **Audio Out:** *Headphone / Line Out*;
- **Disc Mode:** *Hi-MD (PCM, ok. 1GB) / MD (ok. 250MB)*;
- **Quick Mode:** *On* (automatyczne wyłączenie przy bezczynności);
- **El Light:** *On* (wygaszanie ekranu przy bezczynności);
- **Beep;**

Zgrywanie nagrań

Nagrania można transferować do komputera za pomocą programu *Sonic Stage / Transfer Hi-MD*. W ustawieniach włączyć opcję **.wav*. Nie ma możliwości bezpośredniego kopiowania plików z recordera, gdyż są one w formacie CD-DA.

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2023.