

Stacja dokująca Unitek Y-3026

© Copyright by 3bird Projects 2021, <http://edukacja.3bird.pl>

Ogólne

Obsługuje dyski SATA (2,5" oraz 3,5", ale także SSD). Umożliwia transfer danych z prędkością do 6Gb/s (**SATA III**, *Super Speed*) lub z prędkością 3Gb/s (**SATA II**, *High-Speed*) lub 1,5Gb/s (**SATA I**, *Full-Speed*) - dzięki technologii UASP (*USB Attached SCSI*).

Dysk docelowy (**B**) powinien być większy lub równy źródłowemu (**A**).

Stacja aktywuje stan „*HDD Sleep*” po 30 minutach bezczynności (dioda POWER miga wtedy w odstępach 3 sekund). Aby wybudzić stację z tego trybu należy krótko nacisnąć przycisk „*Clone*”.

Obsługa:

- diody A i B symbolizują dyski;
- klonowanie: przytrzymać przycisk klonowania przez 3 sekundy (przejście w tryb klonowania), a następnie krótko jeszcze raz przycisk klonowania;

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2021.